

Pradinės EVAP nuotolinio pulto nuostatos


1. Nuostatos techniniame meniu

1. Ekraną aktyvavimui nuotoliniame pulte spustelkite mygtuką **mode**, palaukite 2 sekundes, vėl spauskite ir laikykite 2s mygtuką **mode**, pagrindinis meniu atsidarys ir ekrane bus rodomas **setpnt**.
2. Nuspauskite mygtuką **mode**, rodyklės formos mygtukais submeniu pasirinkite **SP01** temperatūrai arba **SP02** santykiniam drėgnumui, nuspauskite mygtuką **mode**, rodyklės formos mygtukais pakeiskite nuostatos vertę ir patvirtinkite nuspausdami mygtuką **mode**.

| Pagrindinis meniu | Submeniu | Aprašymas | Gamyklinė nuostata | Rekomendacija |
|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SETPNT | SP01 | Numatytoji temperatūra ortakyje už drėkintuvo | 17°C | Rekomenduojama keisti tik tuo atveju, jei patalpos temperatūra yra didesnė nei 22°C. SP01 nuostatos vertė turi būti 5°C mažesnė už patalpos temperatūrą. Pvz. Patalpos temperatūra: 24°C SP01 nuostatos vertė: 24°C - 5°C = 19°C |
| | SP02 | Numatytoji santykinio drėgnumo vertė ortakyje už drėkintuvo | 78% | 85% |

3. Rodyklės formos mygtukais pagrindiniame meniu pasirinkite **TEMP**, nuspauskite mygtuką **mode**, rodyklės formos mygtukais submeniu pasirinkite **TS04**, nuspauskite mygtuką **mode**, rodyklės formos mygtukais pakeiskite nuostatos vertę ir patvirtinkite nuspausdami mygtuką **mode**.

| Pagrindinis meniu | Submeniu | Aprašymas | Gamyklinė nuostata | Rekomendacija |
|-------------------|----------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------|
| TEMP | TS04 | Numatyta drėkinimo pradžios temperatūra lauke | 12°C | 19°C |

4. Norėdami grįžti į pagrindinį meniu nuspauskite mygtuką .

2. Kaip įsitikinti ar veikia drėkinimas?

Techniniame meniu Jūs galite pažiūrėti išmatuotas aktualias santykinio drėgnumo vertes.

1. Ekraną aktyvavimui nuotoliniame pulte spustelkite mygtuką **mode**.
2. Techninio meniu aktyvavimui **2 sek. laikykite nuspaustą mygtuką mode**, meniu atsidarys ir ekrane bus rodomas **SETPNT**.
3. Rodyklės formos mygtukais meniu pasirinkite **HUM**, nuspauskite mygtuką **mode**, submeniu dabar rodomas **rh01**, nuspauskite mygtuką **mode**.
4. Dabar ekrane rodome išmatuota santykinė drėgmė ortakyje už drėkintuvo. Tinkamai veikiant drėkintuvui EVAP, santykinė drėgmė ortakyje turėtų būti 65-90%.