



LT

### MONTAVIMAS IR NAUDOJIMAS

# Navilink A75 Navilink A78

Išmanusis patalpos temperatūros valdiklis





# Turinys

Įrangos aprašymas	3
Ekrano aprašymas	Meniu valdymas 6 Nustatymų keitimas 7
	0
Įrengimas8 Jutiklio korpuso atidarymas9 Navilink A789	Navilink A75 10 Tvirtinimas prie sienos 11
Pirminis paleidimas	12
Patalpos jutiklio susiejimo pagrindai12	Jutiklio susiejimas su ŠS 14
Rankinis režimas	16
Nuokrypis nuo laikmačio programos16 Nuokrypio nuo laikmačio programos atšaukimas	Priverstinė karšto buitinio vandens gavyba (funkcija "Boost") 19
Nebuvimas	20
Nebuvimo režimo programavimas 20	Kito nebuvimo laikotarpio peržiūra, keitimas ir atšaukimas
Nebuvimo funkcijos	22
Fremperatūrų nustatymas	23
C Laikmačio programavimas	24
Laikmačio programos kūrimas 24	Komforto periodo naikinimas 25
<i>i</i> Energijos sunaudojimas	26
Nustatymai	27
Kalba       27         Zonų pavadinimai       27         Ryšiai       28	Signalo kokybė 30 Programinės įrangos versija 31 Temperatūros korekcija 31
Meniu struktūra	32

# Įrangos aprašymas

Dažnis: 868 MHz.

Radijo bangų signalo galia: maks. 5mW.

#### Navilink A78







Navilink A75



## Ekrano aprašymas



Nr.	Simboliai	Apibrėžimai	
1	15:23	Laikas	
2	2017 m. rugsėjo 7 c	. Data	
3	<b>£</b> 21.5	Temperatūra, kurią išmatuoja patalpos jutiklis	
4	19,0°	Patalpos temperatūros nustatyta riba	
5	Informacija (z rodymas ir t. t.	onų pavadinimai, avarinis režimas, testavimo režimas, klaidų )	
6	6 Karštas buitinis vanduo (KBV)*		
	щ,	Aktyvinta	
	BOOST	Sustiprinama	
	OFF	Išjungta	
7	( <u>12°</u> )	Temperatūra, kurią išmatuoja lauko jutiklis	

Nr.	Simboliai	Apibrėžimai
8	Veikimas	
	11111	Šildymas
	\$	Vėsinimas*
9	Režimas	
		Komfortas
	5. D	Rankinis (nuokrypis)
	ECO	ECO
	Ē	Nebuvimas
	ľ	Grindų džiovinimas
	Ċ	Stabdyti (išskyrus šerkšną)
10	Energijos ša	Itinis
		Šilumos siurblys
	4	Rezervinis elektros maitinimo šaltinis*
	€ <u>€</u> +	ŠS (šilumos siurblys) ir rezervinis elektros maitinimo šaltinis*
		ŠS (šilumos siurblys) ir kuras / dujos*
		Kuras / dujos*

## Naudotojo sąsaja



Nr.	Aprašymas
1	Meniu mygtukas
2	Valdymo ratukas / patvirtinimo mygtukas
3	Mygtukas "Atgal"

## Meniu valdymas

Norint	Veiksmas:
Atidaryti meniu	Paspauskite
Pasirinkti meniu elementą	Sukite ratuką, kad pažymėtumėte parinktį. Paspauskite ratuką norėdami patvirtinti.
Grįžti į ankstesnį meniu	Paspauskite
Grįžti į pagrindinį meniu	Du kartus paspauskite (MENU)
Grįžti į pradžios rodinį	Pagrindiniame meniu paspauskite (MENU) arba (



## Nustatymų keitimas

- Pasukite ratuką norėdami pažymėti tą nustatymą, kurį norite keisti.
- Paspauskite ratuką norėdami patvirtinti keitimą.
- · Sukite ratuką, kad sureguliuotumėte nustatymą.
- · Paspauskite ratuką norėdami patvirtinti savo parinktį.



# Montavimas ir sujungimas

## Įrengimas

Jutiklį svetainės patalpoje reikia įrengti prie laisvos sienos. Jį reikia taip įrengti, kad būtų lengvai pasiekiamas. Kad signalas būtų gerai perduodamas, pasirinkite vietą, kurioje būtų kuo mažiau kliūčių. Laikykitės šių nurodymų:

- Nemontuokite šalia elektros laidų, stiprių magnetinių laukų arba tokių įrenginių kaip kompiuteriai, televizoriai ar mikrobangų krosnelės ir t. t.
- Venkite bet kokių vietų su trikdžiais, kuriuos sukelia dideli metaliniai objektai arba pastatai, kuriuose įmontuoti smulkūs metaliniai tinkleliai arba sustiprinimo elementai (pvz., stiklo arba specialiojo betono).
- Atstumas tarp siųstuvo ir imtuvo neturėtų viršyti 30 m arba 2 aukštų.
- Nemontuokite prietaiso metalinių dėžių viduje (pvz., šilumos siurblyje).
- Venkite tiesioginių karščio šaltinių (kamino, televizoriaus, kaitlenčių, saulės) ir vietų su skersvėjais (ventiliacijos, durų ir t. t.).



### Jutiklio korpuso atidarymas







## Navilink A78

2 AA LR6 baterijos (pridedamos). Laikykitės poliškumo.



Baterijos gali per daug greitai išsekti, jei generatorius išjungtas.

## Navilink A75

Maitinimo tiekimas: 0 - 12 V.

Naudotino tipo laidai

- Standus 0,5 1,5 mm<sup>2</sup>
- arba lankstus 0,5 0,75 mm² su standžiais galais.

#### Laidų prijungimas

- Pašalinkite apie 10 mm laidų galo izoliacinio sluoksnio.
- Įstatykite laidų galus į jungčių gnybtus.



## Tvirtinimas prie sienos

#### ■ "Navilink A78" su baterija

Sraigtu (nepridedamas) ir kaiščiais, tinkamais pagal sienos tipą, pritvirtinkite jutiklio laikiklį prie sienos arba tam naudokite montavimo dėžutę.



#### "Navilink A75" su laidu

Pritvirtinkite jutiklio laikiklį naudodamiesi montavimo dėžute.



# Pirminis paleidimas

## Patalpos jutiklio susiejimo pagrindai

### ■ ŠS → 1 patalpos jutiklis



1. Susiekite jutiklį su ŠS (*žr. "Jutiklio susiejimas su ŠS" 14 p*.).

2. Susiekite jutiklį su "CozyTouch" (pasirinktinai) (*žr. "Susiejimas su "CozyTouch"" 28 p.*).

### 



- 1. Susiekite 1 (-ąjį) jutiklį su ŠS (*žr. "Jutiklio susiejimas su ŠS" 14 p.*).
- 2. Susiekite 2 (-ąjį) jutiklį su 1 (-uoju) (žr. "Ryšiai" 28 p.).
- 3. Susiekite jutiklį (-ius) su "CozyTouch" (pasirinktinai) (*žr. "Susiejimas su "CozyTouch"" 28 p.*).



Kad susietumėte du įrenginius, jie abu turi veikti susiejimo režimu

## Jutiklio susiejimas su ŠS

Kai maitinimas įjungtas, greitojo paleidimo funkcija "Easy Start" (lengvasis paleidimas) leidžia nustatyti prietaiso pirminius nustatymus.





# Rankinis režimas

### Nuokrypis nuo laikmačio programos

Kai laikmačio programa aktyvi (per pažangųjį meniu), nuokrypio funkcija tam tikrą laikotarpį leidžia priversti prietaisą vykdyti operaciją (šildymą arba vėsinimą), esant pageidaujamai temperatūrai.

#### Iš pradžios rodinio



#### Iš meniu



## Nuokrypio nuo laikmačio programos atšaukimas

#### 1 šildymo zonos nuokrypio atšaukimas

Pradžios rodinyje pasirinkite: Stabdyti nuokrypį.



#### 2 šildymo zonų nuokrypio atšaukimas



### Priverstinė karšto buitinio vandens gavyba (funkcija "Boost")

Karšto buitinio vandens (KBV) funkcija "Boost" pašildo baką iki malonios temperatūros.

Fikite i meniu:	Karštas vanduo
Rankinis režimas > Karštas vanduo.	Funkcija BOOST leidžia
Paspauskite ratuką norėdami aktyvinti funkciją BOOST.	visiškai pašildyti
	karšto vandens baką
<ul> <li>Kai reikia karšto vandens, šilumos siurblys pritaiko savo prioritetus, kad būtu ivykdytas poreikis.</li> </ul>	BOOST
<ul> <li>Kai ruošiamas karštas buitinis vanduo, šiluma netiekiama.</li> </ul>	Funkcija BOOST automatiškai sustabdoma, kai karšto vandens talpa yra pildoma

# D Nebuvimas

Jei jūsų ilgai nebus, galite nustatyti laikotarpį, per kurį šildoma mažesne temperatūra (išskyrus dėl šerkšno), o karšto buitinio vandens (KBV) gavyba sustabdyta.

## Nebuvimo režimo programavimas

	Nebuvimas
	Pradžios data:
Nustatykite nebuvimo pradžios ir pabaigos datas,	19 Liepa
tada patvirtirikite.	Pabaigos data:
- Kad grįžtumėte į ankstesnį nustatymą (pvz., nuo	03 Rugpjūtis
menesio prie dienos), paspauskite (3) mygtuką.	Priimti
	Nebuvimo laikotarpis pradžios dieną prasidės 00:00, o pabaigos dieną pasibaigs 00:00
	Nebuvimas
Nustatykite būsto temperatūrą, kai nieko nebus.	Būsto temperatūra per atostogas: 8° 8° 8° 8° 8° 8° 8° 8° 8° 8°
	sustabdytas

### Kito nebuvimo laikotarpio peržiūra, keitimas ir atšaukimas



# Sebuvimo funkcijos

Puslapyje "Aktyvios funkcijos" nurodoma, kurios funkcijos veikia, taip pat leidžiama pakeisti jų būseną.

	Aktyvios funkcijos	
	Patalpos komforta	s Šildymas
- Patalpos komfortas: šildymas / vėsinimas / stabdyti.	1 zona	Pradėti
- 1 zona / 2 zona / karštas vanduo: Pradžia / stabdyti.	2 zona	Pradėti
Jei "Vidaus komfortui" nustatyta "Stabdyti", negalima keisti 1 ir 2 zonų.	Karštas vanduo	Pradėti

# Temperatūrų nustatymas

Puslapyje "Temperatūros nustatymas" galite nustatyti temperatūros nustatomąsias ribas periodams "Komfortas" ir ECO (šildymui ir vėsinimui). Nustatymus reikia įrašyti kiekvienai zonai.

	Temperatūrų nustatymas 1 zona
Šildymo temperatūrų gamykliniai nustatymai: komforto 20 °C, ECO 19 °C. Vėsinimo temperatūrų gamykliniai nustatymai: komforto 24°C, ECO 26°C.	Šildymas Komforto temp. 21,5 °C ECO temp. 18,0 °C Vėsinimas Komforto temp. 19,5 °C ECO temp. 21,5 °C

# C Laikmačio programavimas

Laikmačio programa leidžia nustatyti prietaiso automatinio darbo periodus (komforto ↔ ECO). Galima atskirai nustatyti kiekvieną dieną.

## Laikmačio programos kūrimas

- Pasirinkite Šildymas arba Vėsinimas, taip pat atitinkamą zoną, atidarę meniu: Nustatyti programą > Šildymas / vėsinimas > 1 zona / 2 zona.
- 2 Pasirinkite dieną.
- 3 Sureguliuokite komforto periodo pradžios ir pabaigos laikus.
- Jei nereikia 2 arba 3 komforto periodų, spragtelėkite "---".
- Kad grįžtumėte prie ankstesnio nustatymo (pvz., nuo 1 (-ojo) šildymo periodo pabaigos iki 1 (-ojo) šildymo periodo pradžios), paspauskite mygtuką (\_\_\_).
- Kad nukopijuotumėte programą kitoms dienoms
- Pasirinkite Patvirtinti ir kopijuoti.
- 5 Nustatykite reikiamas dienas į Taip, tada pasirinkite Baigti.
- Kitu atveju *Patvirtinti*.

Šildymo / vėsinimo valandų programavimo gamykliniai nustatymai: 06:00–22:00.



## Komforto periodo naikinimas



# *i* Energijos sunaudojimas

Sunaudojimas gali būti rodomas pagal naudojimą

- Šildymas (1 ir 2 zonos).
- Vėsinimas (1 ir 2 zonos).
- Karštas buitinis vanduo (KBV).
- Iš viso (šildymas + vėsinimas + karštas vanduo)

Ši informacija prieinama apie...

- Paskutines 8 dienas: kasdieninis sunaudojimas (Šnd = šiandien, 1-d = vakar ir t. t.).
- Paskutinius 12 mėnesių: mėnesinis sunaudojimas (mėnesio pirmoji raidė. Pvz., S = sausis ir t. t.).
- Paskutinius 10 metų: metinis sunaudojimas (paskutiniai 2 skaitmenys. Pvz., 16 = 2016).



Šildymo sistemos kasdieninio sunaudojimo pavyzdys.







## Zonų pavadinimai

Nustatymai > Kalba.



## Ryšiai

### Susiejimas su "Navilink"

Norėdami prijungti patalpos jutiklį prie ŠS / jutiklio, eikite į meniu:

Nustatymai > Ryšiai > Susiejimas su "Navilink". Jrenginys laukia, kol bus susietas, 10 minučių.

Žiūrėkite prietaiso montavimo vadove, kaip aktyvinti susiejimo režimą.



### Susiejimas su "CozyTouch"



### Susiejimas su kartotuvu

Norėdami prijungti patalpos jutiklį prie kartotuvo, eikite į meniu:

Nustatymai > Ryšiai > Susiejimas su kartotuvu. Įrenginys laukia, kol bus susietas, 10 minučių.

#### → Žiūrėkite kartotuvo montavimo vadove.



### Išplėstinės nuostatos

#### Apsaugos raktas

"io-homecontrol® Wi-Fi" protokolas pasižymi integruota apsauga, leidžiančia išvengti trukdžių dėl šalia esančios įrangos.

Kai naudojami įvairūs "io-homecontrol®" įrenginiai, pirmasis įdiegtas įrenginys visiems namie esantiems įrenginiams sukurs unikalų apsaugos raktą. Esantys prietaisai privalo pasidalinti šiuo apsaugos raktu su įranga, kad jie būtų įtraukti.

Šis skyrius skirtas kompetentingiems "io-homecontrol®" technologijos naudotojams ir yra aprašomos įvairios paslaugos, kurioms taikomas šis raktas.

Šiame skyriuje rasite, kaip susieti "io-homecontrol®" prietaisus.

#### "io-homecontrol®" rakto siuntimas



#### "io-homecontrol®" rakto gavimas



Kai kurie nustatymai (arba meniu) gali būti nerodomi. Jie priklauso nuo įrangos konfigūracijos (ir sumontuotų elementų). Navilink A75 / A78 / montavimas ir naudojimas / 1847 - LT

### RCM (gavimo konfigūracijos režimas)



#### lš naujo nustatyti ryšius

Dėl pakartotinio nustatymo bus atšaukti visi susiejimai.	Nustatymai Ryšiai Iš naujo nustatyti ryšius
Per meniu pasirinkite "Iš naujo nustatyti": Nustatymai > Ryšiai > Iš naujo nustatyti ryšius.	[spėjimas! [ranga bus pašalinta iš sistemos.
➔ Reikia atskirai iš naujo nustatyti kiekvieną susietą įrenginį.	Išeiti Atstatyti

## Signalo kokybė



## Programinės įrangos versija

	Programinės įrangos versija
	HMI:
Poduti okrano (HMI) ir voldikljo programinės irangos	XXXX XXXX XXXX XXXX
versijas.	Valdymas:
	RVS21 - 85.002.030



# Meniu struktūra









•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	••••••
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
•••••			
•••••		•••••	
•••••			
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
•••••			
•••••			
•••••			
•••••			
•••••	•••••		
•••••			

Šis prietaisas pažymėtas šiuo simboliu. Tai reiškia, kad visi elektriniai ir elektroniniai prietaisai turi būti griežtai atskiriami nuo buitinių atliekų.



. . . . . . . . . . . .

Šio tipo gaminiams taikoma specifinė atkūrimo sistema Europos Sąjungos šalyse (\*), Norvegijoje, Islandijoje ir Lichtenšteine.

Nemėginkite patys išmontuoti šio gaminio. Tai gali turėti neigiamo poveikio jūsų sveikatai ir aplinkai.

Kad būtų galima perdirbti, šis prietaisas turi būti atiduotas specializuotoms tarnyboms, nes jokiomis aplinkybėmis jo negalima išmesti su buitinėmis atliekomis, didelių gabaritų atliekomis arba palikti sąvartyne.

Kreipkitės į savo šildymo sistemos montuotoją arba į skyrių po pardavimo, jei reikia daugiau informacijos.

\* Priklausomai nuo kiekvienos narės valstybės nacionalinių nuostatų.



www.groupe-atlantic.com

Société Industrielle de Chauffage SATC - BP 64 - 59660 MERVILLE - FRANCE (PRANCŪZIJA) Parengimo eksploatacijai data:

Jūsų šildymo sistemos montuotojo arba skyriaus po pardavimo kontaktiniai duomenys.

Šis įranga atitinka:

ſ

- Žemos įtampos direktyvą 2014/35/ES pagal standartą EN 60335-1.
- Elektromechaninio suderinamumo direktyva 2014/30/EB.