

Nuotolinio valdymo pultas YAC1FB9

Tinka kondicionieriams:
AWI/AWO-25HRDC1C
AWI/AWO-35HRDC1C
AWI/AWO-53HRDC1C
AWI/AWO-70HRDC1C
AWI/AWO-50HRDC1E
AWI/AWO-70HRDC1E





- 1 ON/OFF mygtukas
- 2 MODE mygtukas
- 3 FAN mygtukas
- 4 TURBO mygtukas
- 5 ▲/ ▼ mygtukai
- 6 mygtukas
- 7 mygtukas
- 8 SLEEP mygtukas
- 9 I FEEL mygtukas
- 10 TIMER ON / TIMER OFF mygtukai
- 11 CLOCK mygtukas
- 12 QUIET mygtukas
- 13 WiFi mygtukas
- 14 LIGHT mygtukas
- 15 mygtukas
- 16 TEMP mygtukas



1. ON/OFF mygtukas

Mygtukas skirtas įrenginio įjungimui/išjungimui.

2. MODE mygtukas

Šiuo mygtuku pasirenkamas norimas įrenginio darbo režimas nurodyta seka.



Pasirinkus AUTO režimą įrenginys veiks pagal gamyklos nustatytus parametrus.

Spaudinėdami mygtuką FAN galite reguliuoti oro srauto greitį.

Spaudinėdami šiuos mygtukus galite reguliuoti oro srauto kampą.

Pasirinkus COOL režimą įrenginys atliks šaldymo funkciją. ❄️

Spaudinėdami mygtuką FAN galite reguliuoti oro srauto greitį.

Spaudinėdami šiuos mygtukus galite reguliuoti temperatūrą. ▼ ▲

Spaudinėdami šiuos mygtukus galite reguliuoti oro srauto kampą. 🌬️ 🌬️

Pasirinkus DRY režimą įrenginys atliks sausinimo funkciją. 💧

Spaudinėdami šiuos mygtukus galite reguliuoti oro srauto kampą. 🌬️ 🌬️

Pasirinkus FAN režimą įrenginys nei šildys, nei šaldys, o atliks ventiliatoriaus funkciją. 🌀

Spaudinėdami šiuos mygtukus galite reguliuoti oro srauto kampą. 🌬️ 🌬️

Pasirinkus HEAT režimą įrenginys atliks šildymo funkciją. ☀️


Spaudinėdami mygtuką FAN galite reguliuoti oro srauto greitį.

Spaudinėdami šiuos mygtukus galite reguliuoti temperatūrą. ▼ ▲

Spaudinėdami šiuos mygtukus galite reguliuoti oro srauto kampą. 🌬️ 🌬️

3. FAN mygtukas

Spaudžiant šį mygtuką pasirenkamas ventiliatoriaus greitis pradėdamas nuo AUTO, ir tada vėl į AUTO.



Pastabos:

DRY režime įrenginys veiks tik lėčiausiu greičiu.

Norėdami įjungti X FAN funkciją, palaikykite FAN mygtuką 2s. Veiks tik COOL arba DRY režime. Funkcija nuo garintuvo pašalina drėgmę, todėl ją periodiškai įjungiant nesusidaro pelėsis.

4. TURBO mygtukas


Šaldymo ar šildymo režimo metu, šis mygtukas skirtas tuo metu veikiančiam režimui pagreitinti. Dar kartą paspaudus šį mygtuką turbo funkcija išjungžiama. ⚡

5. Mygtukai ▲ ▼

Su šiais mygtukais galite didinti arba mažinti temperatūrą ir nustatinėti laikrodžio (CLOCK) arba laimačio (TIMER) laiką.


6. Mygtukas 🌬️

Šiuo mygtuku reguliuojamas oro srautas į kairę / dešinę.



7. Mygtukas 🌬️

Šiuo mygtuku reguliuojamas oro srautas aukštyn / žemyn.



8. SLEEP Mygtukas

Paspaudus šį mygtuką įjungžiama miego funkcija.

9. I FEEL Mygtukas

Šiuo mygtuku įjungžiama/išjungžiama „I Feel“ funkcija. Įjungus šią funkciją nustatyta norima aplinkos temperatūra derinama su su valdymo pulte įmontuoto temperatūros jutiklio fiksuojama esama (momentinė) aplinkos temperatūra. Išjungus „I FEEL“ funkciją nustatyta norima aplinkos temperatūra derinama su vidinėje kondicionieriaus dalyje fiksuojama esama (momentinė) aplinkos temperatūra.

10. TIMER ON/ TIMER OFF Mygtukas

Nuspaudę TIMER ON įjungsite laimkečio funkciją. Ekране dings laikrodžio ikonėlė ir pradės mirksėti žodis ON. Su mygtukais ▲ ▼ galite nustatyti norimą laikmačio laiką. Dar kartelį nuspaudus TIMER ON mygtuką baigs mirsėti žodelis ON ir atsiras 🕒

Išjungtant laikmatį viską darykite taip pat tik nuspaužiant TIMER OFF mygtuką, Jį nuspaudus dings laikrodžio ikonėlė ir pradės mirksėti žodelis OFF. Su ▲ ▼ mygtukais sumažinę laiką iki nulio nuspauskite dar kartelį mygtuką TIMER OFF. Laikmatis išsijungs ir vėl įsijungs laikrodžio ikonėlė. 🕒

Pastabos:

Prieš įjungiant laikmačio funkciją nustatykite laikrodžio laiką.

11. CLOCK mygtukas

Jį nuspaudus pradės mirksėti laikrodžio ikonėlė. Su ▲ ▼ mygtukais nustatysitę laiką. Dar kartelį nuspaudus CLOCK mygtuką užfiksuosite laiką.

12. QUIET mygtukas

Spustelėję šį mygtuką įjungsite tylųjį režimą. 🗣️ Įjungus tylųjį režimą oro srauto greitis sureguliuojamas automatiškai.

13. WiFi mygtukas

Su šiuo mygtuku įjungsite/išjungsite WiFi funkciją. Kai funkciją bus įjungta nuotoliniame pultelyje įsijungs WiFi ikonėlė. Kai įrenginys išjungtas, tuo pačiu metu nuspaudę WiFi ir MODE mygtukus atstatysite gamyklinius nustatymus.

14. LIGHT mygtukas


Įjungiamas/išjungiamas įrenginio vidinės dalies ir valdymo pulto apšvietimas

15. 🏠/🏡 mygtukas

Vieną kartą nuspaudę šį mygtuką įjungsite prapūtimo funkciją. Mygtuką nuspaudę antrą kartą, įjungsite jaukumo funkciją. Nuspaudę jį trečią kartą įjungsite ir vieną ir kitą funkciją.

14. TEMP mygtukas

Paspaudus šį mygtuką galima pasirinkti nustatytos vidaus temperatūros, esamos vidaus ar išorės temperatūros rodyimą. Paveiksluke nurodyta seka.



Pastabos:

Ne visi įrenginiai turi lauko temperatūros daviklį.

Mygtukų kombinacijos

1. Energijos taupymas

Įrenginiui veikiant šaldymo režime vienu metu nuspaudus "TEMP" ir "CLOCK" mygtukus įjungsite energijos taupymo funkciją. Nuotoliniame pulte įsijungs "SE" inicialai. Dar kartą kartu nuspaudus abu mygtukus išjungsite energijos taupymo funkciją.

Pastabos:

Įjungę šį režimą negalėsite reguliuoti oro srauto greičio.

Energijos taupymo režime neveiks SLEEP funkcija. Įjungus vieną išsijungs kita ir atvirkščiai.

2. 8°C šildymo palaikymo funkcija

Įrenginiui veikiant šildymo režime vienu metu nuspaudus "TEMP" ir "CLOCK" mygtukus įjungsite 8°C šildymo palaikymo funkciją. Pulte įsijungs 🌡️ ženklukas ir 8°C. Dar kartą kartu nuspaudę šiuos ygtukus išjunsite šią funkciją.

Pastabos:

Įjungę šį režimą negalėsite reguliuoti oro srauto greičio.

Ši funkcija neįsijungia įrenginiui veikiant šaldymo režime.

3. Užrakinimas

Kartu nuspaudę mygtukus ▲ ▼ atrakinsite/ užrakinsite įrenginį. Kol įrenginys bus užrakintas pultelyje matysite 🗝️ ikonėlę.

4. Temperatūros matavimo keitimas iš °F į °C

Kol įrenginys išjungtas, kartu nuspaudę mygtukus "MODE" ir "▼" Pakeisite temperatūros matavimą iš °C į °F.



WWW.ALPICAIR.COM