






NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA

ORO VALYTUVAS

CUBE/DUSTUBE

HTWPUR14CUBE/HTWPUR14DUSTCUBE

Įrenginio struktūra



- 1、 Oro valytuvas
- 2、 Filtras
- 3、 Apatinis filtro dangtelis

Naudojimasis

Valdymo pultelio aprašymas



Nr.	Mygtukas	Funkcijos aprašymas
1	Ijungimo mygtukas	Ijungimo ir išjungimo funkcija
2	Ventiliatoriaus greitis	Paspauskite vėjo greičio mygtuką ir reguliuokite „miego režimas “ -> „aukštas greitis “
3	UV funkcija	Ijunkite ir išjunkite UV lempas

Įrenginio savybės ir funkcijos

1.Parengimas

Kai oro valytuvas prijungiamas prie elektros tinklo, įrenginys supypsi ir pradeda šviesti atitinkamos lemputės. Oro valytuvas bus pasiruošęs darbui jau po trijų sekundžių, įjungimo mygtukas pradeda šviesti raudonai.

2.Įjungimo funkcija

Paspauskite viršutinį įjungimo mygtuką, palaukite, kol mygtukai pradės šviesti baltai.

3.Vėjo greitis

Paspauskite vėjo greičio mygtuką ir reguliuokite greitį nuo „miego režimas “ iki „aukštas greitis “. Arba atvirkščiai.

4.Filtro keitimas

Kai oro valytuvas yra prijungtas prie elektros tinklo, jis pradės automatiškai atlikti skaičiavimus, jei jį išjungsite, o paskui paleisite iš naujo, oro valytuvas tęs savo skaičiavimus. Filtrą keisti reikės kas 1600 val., keitimo atveju tai primindamas įsizišiebs UV mygtukas. Pakeitus filtrą, laikykite paspaudę mygtuką iki 5 sekundžių, taip iš naujo nustatysite filtro keitimo priminimą.

5.UV funkcija

Paspauskite UV funkcijos mygtuką ir įjunkite arba išjunkite UV lempą.

6.Aromaterapijos funkcija

Apatiniame įrenginio dangtelyje įrengtos dvi tam tikros aromatinės kempinėlės. Ant jų galite užlašinti savo mėgstamo aromato. Kai įrenginys įjungtas, ties šia sritimi pūstelės vėjas, tai leis kvapui pasklisti ir jūsų gyvenamąją aplinką padaryti daug malonesne. Jūs taip pat galite pasirinkti naudoti ir kvapų daleles, tačiau, prieš jas naudojant, išimkite iš įrenginio kempinėlę.

Filtro keitimas

Atsargumo priemonės prieš naudojimąsi.


1. Prieš pradėdant naudoti šį įrenginį, jums reikia atidaryti apatinį dangtelį ir nuo filtro nuimti plastikinį maišelį.
2. Nenaudokite šio įrenginio drėgnoje aplinkoje, tokioje kaip tualetas. Įrenginio naudojimas tokioje aplinkoje padidins riziką pažeisti filtrą bei kitas įrenginio dalis.
3. Jei įrenginys naudojamas aplinkoje, kurioje rūkoma ar ore sklando daug dūmų, įrenginio filtras pasidengs cigarečių suodžiais ar degutu. Prašome dažnai valyti filtrą vakuuminiu valikliu, taip išlaikysite atitinkamą filtro efektyvumą.

Filtro keitimo instrukcijos


Kai filtras naudojamas ilgiau nei 1600 val., įsižiebs atitinkama lemputė, kuri atsakinga už priminimą keisti filtrą. Norint apsaugoti įrenginį nuo transportavimo nesklandumų, filtras įrengtas įrenginio apačioje, jį keičiant, tai gali pareikalauti šiek tiek daugiau pastangų nei įprasta.

Filtro keitimas

1. Laikykite įrenginį už apačioje esančios rankenėlės, pasukite pagal laikrodžio rodyklę taip, kaip parodyta apačioje, atidarykite dangtelį, išimkite filtrą ir nuo jo nuimkite plastikinį maišelį.



2. Kai nuo filtro nuimsite plastikinį maišelį, įdėkite filtrą atgal į įrenginį, sulygininkite ant dangtelio esantį trikampį su trikampiu ant paties įrenginio, visa tai darykite sukdami prieš laikrodžio rodyklę, nustatykite taip, kaip nurodyta apačioje.



Saugumo priemonės

Saugumo priemonės įrenginį statant	
Pastaba	1. Statykite įrenginį ant plokščio ir tvirto paviršiaus, taip išvengsite trumpojo jungimo, elektros nuotėkio, gaisro ir kt., jei įrenginys nukristų.
	2. Nestatykite įrenginio vietose, kuriose lengvai prieinamas vanduo, taip išvengsite trumpojo jungimo ir gaisro.
	3. Nedėkite ant įrenginio tokių talpų, kaip vandens vazos, taip išvengsite izoliacinių įrenginio įtrūkimų išsiliejus vandeniui, o tai galėtų sukelti elektros nuotėkį, trumpąjį jungimą, gaisrą ar galimybę tiesiog pažeisti patį įrenginį.
	4. Nenaudokite įrenginio vietose, kur gali pasitaikyti aliejų ar aplink įrenginį susikaupusių degių dujų, tai gali sukelti gaisrą.
	5. Nenaudokite įrenginio patalpose, kur yra tiesioginių saulės spindulių ar ten, kur įrenginys gali būti paveiktas lietaus.

Saugumo priemonės įrenginį naudojant	
Įspėjimas	1. Neužblokuokite oro įeigos ir išeigos angos, taip išvengsite įrenginio perkaitimo ar kitų pažeidimų.
	2. Nedėkite įrenginio prie šildymo įrangos, įrenginys gali išsilydyti, tai gali sukelti gaisrą.
	3. Neardykite įrenginio norėdami jį suremontuoti, taip išvengsite gaisro, elektros nuotėkio ar sužeidimo galimybes.
	4. Ilgo nenaudojimo atveju atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo.
	5. Norėdami išvengti nuotėkio, nejudinkite įrenginio tol, kol jis veikia.
	6. Valydami įrenginį ar keisdami įrenginio filtrą, atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo.
	7. Įrenginiui nustojus veikti, jau po 3 minučių galite atidaryti priekinę jo dalį, taip išvengsite galimybes, kad iš inercijos bus pažeistas sraigtas.
	8. Nesėdėkite ant įrenginio korpuso, taip išvengsite galimybes susižeisti jam pakrypus ar apvirtus.
	9. Nepažeiskite maitinimo laido, papildomas svoris, prispaudimas ar kėlimas gali sukelti trumpąjį jungimą, netinkamą kontaktą, gaisrą ir kt.

Spaudžiu įjungimo mygtuką, bet įrenginys neįsijungia

- Ar įrenginys prijungtas prie elektros tinklo?
- Ar Jūsų namuose esantys saugikliai veikia tinkamai?
- Ar elektros energijos tiekimas nenutrauktas?
- Ar priekinis dangtelis įdėtas teisingai, ar neužstrigęs?

- Kitų veikimo sutrikimų ar netinkamo veikimo atveju susisieki su klientų aptarnavimo centru.

Įrenginys veikia labai garsiai

- Įrenginys turi defektą.
- Įrenginys pastatytas ant nelygaus pagrindo.
- Reikia keisti įrenginio filtrą, įrenginio filtras užblokuotas.
- Užblokuota oro anga.
- Kitų veikimo sutrikimų ar netinkamo veikimo atveju susisieki su klientų aptarnavimo centru.

Nepamirškite tikrinti ilgai naudojamo oro valytuvo		
Ar pastebėjote ką nors panašaus?	Jaučiamas degėsių kvapas, karštas maitinimo laidas, kištukas.	Atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo ir susisieki su pardavėju.
	Garsiai veikiantis įrenginys	
	Fiksuojamas dažnas nuotėkis	
	Kiti sutrikimai ar netinkamo veikimo atvejai	